

基本款ZEROLL



基本款zeroll冰淇淋勺，在手柄中注入了导热流体，利用手心的热量通过手柄传递到勺体，可以更容易舀取冰淇淋和使之脱落。有六种尺寸可供选择。



ZEROLON系列冰淇淋勺

Zerolon系列冰淇淋勺利用硬涂层阳极电镀的方法处理表面并且用聚四氟乙烯做密封处理。有六种尺寸可供选择。

护理和使用说明

1. 首次使用之前，手洗，用清水冲洗并用毛巾擦干。
不要放置在洗碗机中。



2. 抓住勺子的手柄靠近装有冰淇淋的碗，以大约45度的角度挖起冰淇淋



3. 转动冰淇淋勺，提起，将挖取的部分抬升到容器外，按压冰淇淋勺使冰淇淋脱落到盘子或者冰淇淋筒内。

4. 使用后，手洗，用清水冲洗并用毛巾擦干。



警告

不要放置在洗碗机中。

不要暴露在温度超过140°F / 60°C的环境中。

基本款TUBMATE

TM



基本款TubMate冰淇淋铲对于平桶、手工包装和手工搅拌是一个理想的解决方案。TubMate冰淇淋铲已经重新设计使之具有更长的使用寿命。挖勺的设计与冰淇淋纸盒的半径相适应，可以使冰淇淋更快速、干净的脱落。



ZEROLON系列TUBMATE

Zerolon系列TubMate冰淇淋铲表面采用硬涂层阳极电镀的方法并且用聚四氟乙烯做密封处理。

护理和使用说明

1. 首次使用之前，手洗，用清水冲洗并用毛巾擦干。
不要放置在洗碗机中。



2. 用TubMate冰淇淋铲刮净装有冰淇淋纸箱的两边。



3. 抹平冰淇淋的顶端以增加收益同时预防产生冰晶。

4. 使用后，手洗，用清水冲洗并用毛巾擦干。



警告

不要放置在洗碗机中。

不要暴露在温度超过140°F / 60°C的环境中。



基本款ZELATO

质量、设计和功能，这些所有的因素使得Zero11经受住了时间的考验，并设计成新的独创的Zelato冰淇淋铲。Zelato是服务意大利式手工冰淇淋Gelato的理想解决方案。

护理和使用说明

1. 首次使用之前，手洗，用清水冲洗并用毛巾擦干。
不要放置在洗碗机中。



2. 以一种舒适的方式将冰淇淋铲的把手握在你右手或左手的手心。

3. 将碗体呈45°角穿过意式手工冰淇淋的表面，然后将冰淇淋挖起。



4. 当你得到了一个完整的部分，转动并从盘中提起冰淇淋铲。

5. 使用后，手洗，用清水冲洗并用毛巾擦干。



警告

不要放置在洗碗机中。

不要暴露在温度超过140°F/60°C的环境中。



通用的EZ Disher

通用EZ Disher就是现在的EZ'R! 新颜色编码手柄使得可以更加快速的辨认出尺寸。这种独特的设计使得没有弹簧破坏或者替换的问题。经美国国家卫生基金会(NSF)认证批准，有十三种不同的尺寸。

护理和使用说明

1. 以一种舒适的方式将EZ的把手握在你右手或左手的手心。

2. 将碗体呈45°角穿过食物的表面，然后挖起冰淇淋。



3. 当碗体装满的时候，转动碗体并将其从盘中或者容器中提取出来。



4. 轻微转动碗体，以帮助将产品保持在碗体中。

5. 稍稍转动碗体，利用手和拇指的动作轻微挤压，以使快速脱落。

6. 使用后，手洗，用清水冲洗并用毛巾擦干。
(EZ Disher可安全放置在洗碗机中)