

# 羊毛刷

## Wool Pastry Brush



- 采用天然羊毛，未漂白处理，稍有羊毛味属正常现象。
- 每次使用前先将刷毛浸水，可防止刷毛分叉、不顺。
- 使用温水加中性清洁剂清洗，晾干后存放。
- 在清洗和使用过程中切不可接触高温。
- 新品第一次使用前请先将刷毛用温水浸泡，直至整个刷毛完全泡透（特别要注意确保刷毛的中间一定要泡透）；然后清除干净易掉的刷毛后再使用，这样可尽量避免在使用中掉毛。



木柄斜型羊毛刷	羊毛+木柄
SN4125	短 220x70x35mm
SN4126	长 230x70x45mm
SN4130	短(薄) 220x70x35mm



木柄直型羊毛刷	羊毛+木柄
SN4127	230x25x35mm
SN41274	2入 230x25x35mm
SN4128	230x50x35mm
SN4129	235x75x35mm



木柄直型羊毛刷	羊毛+木柄
SN4133	薄 230x50x35mm
SN4134	薄 235x75x35mm
SN4118	235x150x35mm

采用符合食品卫生的塑料手柄，  
不易掉毛、易清洗、  
干净不留污渍，长期在潮湿环境下，  
减少有害微生物滋生，确保食品生产过程中的安全、卫生、环保。



抗菌塑料柄羊毛刷	羊毛+塑料柄+抗菌剂
SN4117	圆型 圆径25x235mm
SN4119	直型-小 235x25x35mm
SN41194	直型-小 (2入) 235x25x35mm
SN4120	直型-中 235x50x35mm
SN4121	直型-大 235x75x35mm



植纤柄羊毛刷	羊毛+聚丙烯(PP)+木质纤维
SN4041	圆型 圆径25x235mm
SN4042	直型-小 235x25x35mm
SN4043	直型-中 235x50x35mm
SN4044	直型-大 235x75x35mm

