


## 2.1 主分解图 SS-M24-S



## 2.2 零件清单

序号	零件号	零件名称	数量
1	NTM-03	门组件	1
2	NTM-03-08	门把手	1
3	NTM-00-10	钢化玻璃	1
4	NTM-00-17	食物架	1
5	9. 08. 0003	左门铰组件	1
6	9. 08. 0004	右门铰组件	1
7	9. 04. 0005	微动开关	1
8	NTM-05	电容变压器组件	1
9	9. 04. 0017	保险座	2
10	9. 04. 0012	四位接线柱	1
11	9. 04. 0023	变压器	4
12	9. 04. 0013	电容器	4
13	NTM-00-07	右侧封板	1
14	9. 04. 0003	鼓风机	2
15	9. 04. 0008	磁控管	2
16	NTM-01-09	波导组件	4
17	9. 04. 0004	四方风扇 120X120	4
18	NTM-07	背板合件	1
19	9. 09. 0007	PG16 线扣	1
20	NTM-08-01	盖板	1
21	9. 04. 0009	电源开关	1
22	9. 04. 0020	CTT 电路板	1
23	9. 11. 0001	CTT 面板贴膜	1
24	NTM-06	上框合件	1
25	NTM-01	内膛钣金合件	1
26	9. 04. 0003	鼓风机	2
27	NTM-00-06	左侧封板	1
28	NTM-10	电箱合件	1
29	9. 04. 0010	固态继电器	2
30	9. 04. 0018	接触器	1
31	9. 04. 0011	硅堆	4
32	9. 04. 0014	电源	1