

保养&清洁

适当清洁您的Cooper-Atkins仪器，确保质量性能并延长您的产品寿命。

普通温度计护理指南

请勿使用研磨剂或溶剂清洁，只能使用温和的清洁剂。避免接触腐蚀性物质，如酒精或其他腐蚀性清洁剂。使用柔软的湿巾擦拭，以免划伤。如果设备不防水，清洁时请勿浸没或使用过多液体。有关产品规格和防水等级，请参阅我们的网站。避免温度计受到剧烈震动。务必使用随附的手提箱、存储袋或壁挂支架存放，确保安全，防止积尘。清洁和消毒后，对温度计进行干燥处理。请勿在过热或过冷的地方使用或存放。



红外温度计

请勿让水或肥皂进入温度计内部或镜片上。避免液体飞溅和溢出，请勿将温度计淹没于液体中。传感器镜片是温度计中最精密的部分，应保持清洁。清洁镜片时应小心谨慎，使用柔软的湿巾、医用酒精棉签(仅在镜片上使用)，或低压压缩空气擦拭。请勿使用溶剂清洁镜片，否则可能会造成损坏，使用前应确保镜片完全干燥。

热电偶/热敏电阻插入式探头和数字/双金属温度计

为避免交叉污染，每次使用前后应彻底清洁温度计阀杆。请勿让探头尖端长时间浸泡在消毒溶液中。使用百洁布或细钢丝绒去除阀杆上的顽固油脂。Cooper-Atkins探针擦拭湿巾有助于满足符合HACCP标准要求，是清洁和消毒探头轴的理想方法。避免将探头/温度计暴露在极端温度下。

电池更换

如果温度计打开时没有显示温度，请检查电池状况。同时检查电池接线柱是否干净，电池是否悬挂方式正确。如果电池出现腐蚀迹象，请立即取下并更换。欲知电池悬挂方式和更换指南，请参阅产品操作说明或用户指南和保修手册。应对温度计进行日常清洗和消毒。



抗菌添加剂

用于特定温度计外壳、护套和定时器的抗菌添加剂可抑制设备上细菌的滋生，但不能保护用户或其他人免受食物细菌的侵害。

有关Cooper-Atkins产品保养的更多信息或问题，请联系客服：info@cooper-atkins.com